

Item : Boite de vitesses

Question n°8 : **Comment disposer les rapports intermédiaires (2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup>) entre la 1<sup>ère</sup> et la 6<sup>ème</sup> en fonction des performances du véhicule (du VU à la version VS)?**

